

CoWelder Expert training

Il presente modulo costituisce un contratto tra istruttore ufficiale certificato Migatronic e cliente

1

A cura dell'istruttore esperto di CoWelder

Ho provveduto a:

- Fornire istruzioni sull'assemblaggio del prodotto
- Verificare il corretto assemblaggio del prodotto secondo gli standard specificati nel manuale d'uso
- Fornire un'introduzione generale al prodotto
- Spiegare e dimostrare i protocolli di sicurezza pertinenti in base al manuale d'uso
- Illustrare e dimostrare come programmare ed eseguire semplici saldature lineari e circolari su pezzi standard tramite il telecomando e MigaSmartTool:
 - MigaWeld
 - Box iniziale
 - Pos_di_Home
 - Articolo saldatura
 - Cordone di saldatura
 - Airpoint
 - Punto di partenza
 - Arc On
 - Percorso lineare
 - Percorso circolare
 - Arc Off
- Illustrare e dimostrare come regolare i parametri di saldatura
- Spiegare le opzioni di espansione del software disponibili:
 - Offset
 - Trama
 - Punto
- Illustrare le opzioni di garanzia e assistenza disponibili
- Spiegare e dimostrare come:
 - regolare i parametri di saldatura
 - regolare le impostazioni della fonte di alimentazione
 - aggiornare il software MigaWeld
 - utilizzare la funzione "wait" in un programma per processo di saldatura
- Spiegare e dimostrare come sostituire la torcia del processo di saldatura e modificare di conseguenza le impostazioni software
- Spiegare e dimostrare come modificare i parametri del processo di saldatura e la velocità durante la saldatura di angoli arrotondati
- Spiegare e dimostrare l'ottimizzazione del processo di saldatura su CoWelder
- Fornire indicazioni per la creazione di programmi per processi di saldatura per pezzi specifici
- Applicabile solo a CoWelder TIG: Ho spiegato e mostrato come regolare le impostazioni dell'avanzamento del filo a freddo
- Applicabile solo a CoWelder con binari e/o piattaforma girevole: Ho spiegato e mostrato come controllare i binari e/o le piattaforme girevoli tramite il software MigaAxis
- Applicabile in caso di acquisto: Ho spiegato e dimostrato come si usa:
 - Offset
 - Trama
 - Punto

Istruttore (nome)

Data

2

A cura del cliente

Ho provveduto a:

- Ispezionare il prodotto senza rilevare alcun difetto visibile
- Raccogliere informazioni su proprietà dei prodotti, garanzia e opzioni di assistenza ed espansione disponibili
- Ho letto e compreso il manuale d'uso fornito

Cliente (nome)

Data